

Anleitung Notfall Reifen Reparatur Kit, für schlauchlose Reifen.

*Instructions emergency tire repair kit,
for tubeless tires.*



1. Entfernen Sie den Fremdkörper aus dem Reifen
1. Remove the foreign object from the tire



2. Weiten Sie das Loch mit der Rundraspel
2. Widen the hole with the round rasp



3. Ziehen Sie einen Streifen aus der Verpackung
3. Pull a strip out of the packaging



4. Ziehen Sie den Streifen in das Einsetzwerkzeug
4. Pull the strip into the insertion tool



5. Drücken Sie den Streifen durch links, rechts drehen in das Loch. Wenn der Streifen im Loch ist, drehen Sie das Werkzeug um 360° und ziehen Sie es heraus.
5. Push the strip into the hole by turning left and turning right. Once the strip is in the hole, rotate the tool 360° and pull it out.



6. Schneiden Sie den überstehenden Streifen ab
6. Cut off the excess strip